



CERTIFICATIE VAN SANITAIRE TOESTELLEN

Wat is het CE keurmerk?

De CE-markering is een Europese markering die verplicht is voor alle producten die onderhevig zijn aan een of meerdere Europese richtlijnen.

De markering toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. Het geeft de betrokken producten het recht van vrij verkeer op het hele grondgebied van de Europese Unie.

Om de CE-markering op het product aan te brengen, dient de fabrikant onderzoeken en testen uit te voeren of te laten uitvoeren die ervoor zorgen dat het product voldoet aan de essentiële eisen zoals vastgelegd in de betrokken richtlijnen.

Op welke sanitaire producten vindt men de CE-markering?

Europese norm	Productgroep
EN 14688	Wastafels
EN 14296	Collectieve wastafels en medische scrubs
EN 997	Toiletten met reservoir en geïntegreerde sifon
EN 13407	Wandurinoirs
EN 14527	Douchetubs

Hoe herkent men een CE product?

De CE-markering wordt aangebracht op het product zelf, op de verpakking of het begeleidend document.

De fabrikant dient een conformiteitsverklaring (prestatieverklaring) op te stellen. Deze verklaring heeft betrekking op "de essentiële vereisten op vlak van gezondheid en veiligheid", conform de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, en toont aan dat de fabrikant zijn verantwoordelijkheid neemt.

Alle prestatieverklaringen staan online op de website www.delabiebelux.com.

Waar staat de CE-markering voor bij sanitaire toestellen?

De CE-markering garandeert de prestatie en de veiligheid van de sanitaire toestellen bij normaal gebruik, in het bijzonder op het gebied van hygiëne, efficiëntie en stevigheid.

De belangrijkste elementen die getest worden, voor sanitaire toestellen, zijn:

- de weerstand bij belasting (150 kg voor wastafels, 400 kg voor toiletten, 100 kg voor urinoirs);
- het afvoeren van water zonder stagnatie (wastafels, douchetubs);
- de weerstand bij temperatuurschommelingen van het water;
- de weerstand tegen chemische- en schoonmaakmiddelen (azijnzuur, natriumhydroxide, ethanol, natriumhypochloriet, methyleenblauw, natriumchloride);
- de krasbestendigheid en slijtvastheid;
- de reinigbaarheid;
- de optimale spoeling van de wanden (toiletten, urinoirs);
- de efficiënte afvoer van residuen voor de toiletten (test met toiletpapier en kunststof balletjes);
- het ontbreken van spatten buiten de kom (toiletten, urinoirs).



ONDERHOUDSTIPS

Rvs is gemakkelijk te onderhouden en is zeer duurzaam.

Wanneer roestvast staal in contact komt met bepaalde stoffen of wanneer onjuiste reinigingsproducten gebruikt worden, kunnen vlekken ontstaan of kan verkleuring optreden.

Om een optimale stressbestendigheid te verzekeren, dient een rvs oppervlak steeds proper gehouden te worden.

Voor een dagelijks onderhoud wordt het volgende aangeraden:

- reinig het oppervlak met licht zeephoudend water;
- spoel altijd af met water;
- droogwrijven met een zachte doek.

Gebruik nooit schuurmiddelen of bleekmiddel op basis van javel of andere chloorhoudende middelen, alcohol of zuren.

In geval van contact, grondig spoelen met water.